

EFFAROUCHEUR ÉLECTRONIQUE

« B1»

MANUEL D'UTILISATION

Votre kit complet « 🛂 » comprend:

- -1 UNITE CENTRALE
- -1 CABLE DE RACCORDEMENT BATTERIE
- -1 TRANSFORMATEUR AVEC CABLE ET PRISE

L'ouverture de l'unité centrale s'effectue grâce à l'attache située sur le coté de l'effaroucheur.

INSTALLATION PRIORITAIRE

IMPORTANT : Vérifier que le bouton de mise en marche soit en position « OFF » et que celui du volume sur « LOW » (faible), lorsque vous installez le câble d'alimentation.

INSTALLATION

- Installer l'unité centrale sur un mur ou tout autre support vertical grâce à sa fixation livrée avec le kit.
- Connecter l'extrémité du câble sur l'unité centrale avant de brancher l'adaptateur sur une prise 220 V ou de fixer les pinces de batterie (rouges et noires) sur une batterie 12 V.
- Programmer les différents cris souhaités, les horaires de fonctionnement, leur mode et le mélange désirés (voir PROGRAMMATION).
- Mettre le bouton sur la position « ON ». L'éffaroucheur peut prendre plusieurs secondes avant de démarrer.
- Ajuster le volume au niveau désiré.
- Fermer le couvercle et laisser fonctionner.

PROGRAMMATION

- Pour programmer cet effaroucheur digital, vous devez vous munir d'un tout petit objet rigide de façon à enfoncer les micros interrupteurs à l'endroit désiré.
- a zone de PROGRAMMATION est située sous « PROGRAM ».
- e micro interrupteur est en marche « ON » lorsque celui-ci est enfoncé du côté droit et éteint « OFF » enfoncé du côté gauche.
- Les interrupteurs des cris sont les 8 premiers sur le tableau de PROGRAMMATION.
- Chaque interrupteur est doté d'un numéro sur sa droite ; il correspond au numéro des espèces d'oiseaux dans la liste ci-dessous.

LES DIFFERENTS MODES

Ils permettent de régler

- l'espacement entre chaque série de cris,
- le mode (jour, nuit, 24 heures),
- le mode aléatoire.

NUMERO	OISEAUX Version # 22
1	Etourneau - Sansonnet
2	Merle américain
3	Corneille en danger
4	Epervier
5	Moineaux passereaux
6	Geai bleu
7	Grand Corbeau
8	Pie bavarde



INTERRUPTEURS

Suivant le positionnement des interrupteurs, vous allez régler l'espacement entre les séries de cris. Noter que l'effaroucheur va émettre la série programmée avant de repasser dans une période d'arrêt. Utiliser les 2 interrupteurs en même temps (voir ci-dessous) :

Interrupteur 1	Interrupteur 2	Période d'arrêt
ON	OFF	COURT
OFF	ON	MOYEN
ON	ON	LONG
OFF	OFF	TRES LONG
Période d'arrêt	Minimum	Maximum
COURT	17 sec	50 sec
MOYEN	1 min	4 min
LONG	5 min	10 min
TRES LONG	10 min	30 min

MODE DE FONCTIONNEMENT

<u>ATTENTION:</u> La cellule crépusculaire qui permet le fonctionnement, est extrêmement sensible. Ne pas être près d'une source lumineuse (spot, luminaire, phare) durant un fonctionnement de nuit.

Dans la positon 24 heures, l'unité fonctionne sans s'arrêter.

Pour régler le mode jour ou nuit, les interrupteurs 3 et 4 doivent être positionnés comme suit:

INTERRUPTEUR 3	INTERRUPTEUR 4	MODE
ON	OFF	JOUR SEULEMENT
OFF	ON	24 HEURES
ON	ON	NUIT SEULEMENT
OFF	OFF	NUIT SEULEMENT

MELANGE DES CRIS (RANDOM)

L'interrupteur de mélange des cris est situé en dernier.

Lorsque celui-ci est en position "ON" (coté droit enfoncé), les cris des oiseaux vont se succéder dans un ordre différent à chaque série.

Le mode RANDOM est recommandé pour la non accoutumance des oiseaux.

EXEMPLE DE PROGRAMMATION

Interrupteurs d'enregistrement	Résultat
Les touches 1, 3, 5 et 6 sont enfoncées vers la droite. Les touches 2, 4, 7 et 8 sont enfoncées vers la	Il y a 4 cris en fonctionnement qui sont les suivants: 1, 3, 5 et 6
gauche	
Autres interrupteurs	Résultat
1 → OFF	MOYEN
$2 \rightarrow ON$	
$3 \rightarrow ON$	JOUR
4 → OFF	
5 → ON	ORDRE NON SEQUENTIEL

CONTRÔLE DU VOLUME

L'unité centrale est équipée, sur la partie avant, d'un régulateur de volume qui permet de gérer la puissance

2 - Notice B1

sonore.

Attention: Ne tourner ce bouton que lorsque les sons fonctionnent, pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la mise en marche...

MARCHE / ARRET

Le bouton MARCHE / ARRET (ON / OFF) commande l'unité centrale.

Mettre la position ON pour mettre en marche.

SI VOUS METTEZ EN POSITION OFF, ATTENDEZ TOUJOURS 30 SECONDES MINIMUM AVANT DE REMETTRE EN MARCHE.

EN	Recordings OFF	ON
	Sound 1	√
	Sound 2	√
	Sound 3	√
	Sound 4	√
	Sound 5	√
	Sound 6	√

Sound 7 Sound 8

Tous les cris sont sélectionnés

BREF: Mode settings	OFF	ON
1 & 2 : espacement mode long		
Time of 1		√
interval 2		-√
3 & 4 : mode jour sélectionné		
Time of 3		√
operation 4	√	
5 : Mode aléatoire des cris		
random 5		√

	PROBLEME	SOLUTIONS
	L'unité est en marche, mais aucun son n'est audible.	► Contrôler le volume
		➤ Contrôler l'interrupteur
		ON / OFF
		Contrôler l'interrupteur
		NUIT / JOUR
		Contrôler qu'au moins 1 son d'oiseaux
		soit en marche.
	L'unité est en marche, mais il n'y a qu'un seul son d'oiseau en continue	Mettre sur OFF et attendre 30 secondes puis rallumer pour effectuer une annulation
	L'unité ne fonctionne pas correcte- ment de jour comme de nuit	➤ Contrôler les interrupteurs ➤ Etre sur que la cellule ne soit pas obstruée ➤ Etre sur que la cellule ne soit pas affectée par une lumière extérieur ou un flash
	L'unité ne fonctionne pas lorsqu'el- le est branchée sur une batterie 12 V	➤ Contrôler la batterie ➤ Eteindre l'unité. Reconnecter à une batterie, attendre 30 secondes puis rallumer l'unité.